?

???????? ????????????? ??????? (UPS 103006437-6591, 1030064376591) Eaton 9130 3000



3000??,2700??,V=220-240,C14/8?C13,1?C19

???????: ??? ????????
????:

??????? ?????? ?? ????? ??????

?????????????: EATON

????????

??????????? ????????????

????? ??????????????

????????? ????????????

??????????? ??- ??????? ? ????? ?????????? ? ??????????

???????? ?????

?????????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???

????????? Online, ? ??????? ???????????????? ??????????

??????????? ?????? ???????????????? ???????

?????? ??? ?????????????? ??????

?????? ??? ??????? ? ?????? ? ????????? ?? ????? ???????? ??? ????????? ? ??????

??????? ??????????????

??????????? ?????????? 220 - 240 ?

???????? ??????????

160 - 276 ? ??????????? ???? (?? 120-276 ?, ? ??????????? ??

?????? ????????)

???????? ??????? 45 - 65 ?? (50 /60 ??)

???????? ??????????????

??????????? ???????? 0,9

??????????? ?????????? ±3 % ?? ????????, ?????? ?????? ?? ???? ? ?? ???????

??????????? ??????? ±3 ??, ????? online

?????-?????? 3:1

???????????????? ???????????

????? RS232 ? USB (HID) ? ??????????? ??????????

???????? ???? ??????????? ???????

????????????? ????????

SNMP /Web-???????? ??? ???????? ? ??????????? ? ????? ??

???? ????????? SNMP, ????????????? ??????? ? ????????? ???

????? ???-???????.

???????? ??????? ??? ?????????? ? ???????????? IT-???????

? ??????? ?????????? ????????. ? ??????? ????? ????????

????? ????? ????????? ????????? ??????????? ?????? IBM

AS /400.

??????? ?????? ? ?????????

??????????

CE (IEC /EN62040-2: Emissions, ????????? C1;

??????????????????, ????????? C2) /GS

??????? ???? < 50 ??

??????? ??????????? 0°C — +40°C

??????????? ????????

0°C — +40°C (? ??????????????)

25°C — +55°C (??? ?????????????)

????????????? ????????? 5 - 90%, ??? ??????????? ??????????

???????

?????? C20

???????? ????-

??? 8*C13, 1*C19

????????

?*?*? (??) 325*214*410

?????

(??) 34.5

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.