?

??????? ????????????? (battery BTR06L) BTR-06L Fujikura





??? ????????? ????????? FSM-50S/17S/50R/17R

???????: ??? ????????
????:

??????? ?????? ?? ????? ??????

?????????????: Fujikura

????????

??? ????????? ????????? Fujikura FSM-50S, FSM-17S,FSM-50R, FSM-17R

????????????? ??????? Fujikura BTR-06L ???????????? ??? ??????????? ??????? ????????? ????????? Fujikura (??????: FSM-50S, FSM-17S, FSM-50R, FSM-17R). ??????? BTR-06L ??????????? ??????? ???????????? ?? 160 ?????? ??????/??????????? ?? ????? ??????.

???????? ??????????????:

??? ????????????: NiMH (?????? ?????? ?????????).
???????: 9 ?????-?????, ?? 160 ?????? ??????/???????????.
???? ??????: 500 ?????? ??????/???????.
???????? ??????? ??????????: ?? -10°? ?? +50°?.
?????: 1,5 ??.
???????? ??????????: ??????? ??????? ADC-11 ????????? ?? ?????? ??????? DCC-10.
?? 160 ?????? ??????/?????? ?? ????? ??????.

??? ??????????? ????????? ?????????????, ? ??????? ?????? ?????????? ??????? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?????? ??????? ? ???????? ????????????.

???????? ?? ????????? ??????????? ??????-??????-????????? ??????????? ?????, ???? ?? ?? ???????? ?????? ?????????? ???? ? ????? ?????????. ???? ?? ??????????? ??? ???????? ????????, ? ????? ?? ????????????? ? ??????? ??????????? ??????? (????? 3 ????), ?? ????? ??????? ??? ?????????? ?????????.
???????? ????????????? ????? ??????: ?????? ????????? ?????, ?? 0,2 ?? 0,5 ??????????? ???????, ????? ?????? — 16 ?????.

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.